



ZUR VERMEIDUNG EINER VERSTOPFUNG DER REGENFALLROHRE



Modulare Raumsysteme haben in der Regel 4 Regenabflussrohre in den Ecken je Modul. Diese weisen mit 50mm zumeist einen geringeren Durchmesser auf als Regenfallrohre an Häusern.

Daher ist es umso wichtiger, dass der Abfluss des Regenwassers vom Flachdach des Containers gewährleistet ist.

Gerade im Herbst und Winter kommt es durch herabfallendes Laub oder Schnee schnell zu einer Verstopfung der Regenfallrohre. Das muss nicht sein!

Beugen Sie einer Verstopfung der Regenrinnen und der -fallrohre Ihrer Raummodule vor, indem Sie regelmäßig das Dach von herabgefallenem Laub, Moos und Ästen befreien, damit das Regenwasser ungehindert abfließen und kein Wassereintritt in den Container erfolgen kann. Hierbei sollten auch die umlaufenden Rinnen auf dem Dach nicht vergessen werden.

Für Schäden, die ursächlich auf einen Verschluss der Regenfallrohre durch Laub, Moos und Äste zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Haftung. Dies geht jeweils zu Lasten des Käufers bzw. Mieters.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.